

# 学校体育施設開放 体育館空調設備(エアコン)操作手順

## ■操作方法

### ①カードの挿入

空調操作盤の側面にあるカードタイマーにプリペイドカードを入れて下さい。



### ②残額の表示

引き落とし前の残額が表示されます。  
このまま使用の場合は3秒お待ちください。  
※使用しない場合は取り出しボタンを押してください。



### ③運転時間チャージ後の残額表示

プリペイドカードから1コマ(30分)分の料金がカードから引き落とされます。

残額が不足している場合は、残高のあるカードを挿入して下さい。(不足分を引き落とされます)



### ④プリペイドカードの返却

プリペイドカードが返却されます。  
お取り忘れにご注意ください。



### ⑤運転の開始と停止

残り時間が表示され、自動で運転が開始します。

※1時間分利用したい場合は**空調機から風が出ているか確認してから、もう一度挿入して追加してください。**

※すぐに運転しない場合は何かしらの不具合が考えられますので再度挿入をしないでください。運転しないのに料金が引き落とされてしまいます。その分については還付対象外となります。

※運転しない場合は利用ができません。恐れ入りますが「別紙の空調設備が運転しないとき」に記載のQRコードからご報告をお願いいたします。  
タイマーがゼロになると自動で停止します。



# 端数分が残るプリペイドカードを使用する場合の操作手順

## ■操作方法

### ①端数が残るカードの挿入

「カード取り出しボタン」を押しながらカードを挿入する。



### ②引き落としとカードの返却

残額が引き落とされ、残額0になったカードが返却されます。  
引き落とされた金額が表示され点減します。



### ③新しいカードの挿入

新しいカードを挿入してください。  
挿入すると、端数分と新しいカードの残額の合算値が表示されます。



### ④運転チャージ後の残額表示とカード返却

合算値から1コマ(30分)分の料金が引き落とされ、引き落とし後の残額が表示されます。  
カードが返却されます。  
お取り忘れにご注意ください。



### ⑤運転の開始

残り時間が表示され、自動で運転が開始します。



## ■利用料金について

- ・小学校体育館:200円(30分)
- ・中学校体育館:375円(30分)

## ■プリペイドカードについて

エイブルスポーツ交流センター、イーエスはなもも体育館、ゴヨーふれあいスポーツセンターにて1枚3,000円で販売

## ■誤ってプリペイドカードが吸い込まれてしまった場合

- ・誤って吸い込まれてしまった場合、「プリペイドカード取り出しボタン」を「**3秒以内**」に押して下さい。

※取り出しボタンについては下記の「■各部名称」を参照のこと。

- ・少しでも挿入方向に力が加わると吸い込まれてしまい、3秒経過すると1コマ(30分)分の運転が始まってしまいます。
- ・誤って運転した場合などは返金できませんのでご注意ください。

## ■その他 注意事項

- ・カードを折り曲げたり、汚したりしないでください。
- ・カードを入れても運転しない場合、再度挿入は絶対にしないでください。  
※再度挿入して引き落とされた料金分については返金いたしかねます。
- ・運転が開始するとタイマーがゼロになるまで停止しません(運転停止スイッチなし)
- ・温度・風量・風向の調整はできません。
- ・残金の確認はカードを挿入すると表示されます。挿入後3秒経過すると運転します。
- ・使用済みのカードは各自で処分してください。
- ・紛失した場合は再発行や返金はできません。
- ・購入後の利用者都合による返金はできません。
- ・半面利用時は団体同士で話し合いをして下さい(どちらのカード使うか等)
- ・空調設備が運転しない場合は復旧までの期間空調設備の利用ができません。
- ・空調の不具合を理由に体育館の利用をしない場合、体育館の利用料の返還はできません。

## ■各部名称

